

Uživatelská příručka pro CI+ modul



Sledujte nás na
freeSAT Česká republika

+420 222 999 900
cz.freesattv.tv/ciplus

free**SAT** 

OBSAH

BALENÍ	2
POŽADOVANÉ VYBAVENÍ.....	3
PRVNÍ POUŽITÍ	3
NASTAVENÍ MODULU A AKTIVACE	5
NASTAVENÍ A AKTUALIZACE.....	6

VÍTEJTE!


Tato příručka vám pomůže s jednotlivými kroky instalace modulu a s jednoduchou aktivací služeb nabídky služby freeSAT. Potom se už jen pohodlně usadte před televizor a vychutnávejte si bohatou nabídku programů!

BALENÍ

Balení obsahuje CI+ modul freeSAT (1) a uživatelskou příručku (2).



①




②

Přístupová smart karta freeSAT není součástí tohoto balení. Musíte si ji obstarat samostatně a až potom budete moci využívat službu freeSAT. Navštivte prodejní místo freeSAT (seznam všech prodejních míst najdete na webové stránce www.freesattv.tv) anebo volejte naše centrum služeb zákazníkům na tel. čísle 222 999 900.

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ

Televizor musí být kompatibilní s normou DVB-S 2 a vybavený slotem pro modul kompatibilní s normou CI+ v1.2 anebo novější.

Připojte koaxiální kabel z LNB konvertoru umístěného na satelitní anténě do příslušného konektoru na zadní straně televizoru. Satelitní anténa s LNB konvertorem musí být nasměrována na satelity **Thor/Intelsat na pozici 0,8° západně**.




PRVNÍ POUŽITÍ

Zapište si **sériové číslo** smart karty freeSAT a číslo **Chip-ID/CSSN** uvedené na CI+ modulu. Budete je potřebovat při aktivaci.

Sériové číslo smart karty se nachází na její zadní straně. Číslo Chip-ID/CSSN je uvedené na zadní straně CI+ modulu.


1/ VLOŽTE SMART KARTU DO CI+ MODULU

Vložte smart kartu freeSAT do CI+ modulu. Smart karta musí směřovat čipem nahoru a dopředu.




2/ VLOŽTE CI+ MODUL DO TELEVIZORU

ZADNÍ STRANA TELEVIZORU



Poloha CI+ slotu se na televizoru může lišit v závislosti na výrobci a modelu televizoru a může být odlišná od obrázku. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

3/ ZAPNĚTE TELEVIZOR



NASTAVENÍ A AKTIVACE CI+ MODULU

Všechna nastavení se liší v závislosti na televizoru. Další informace naleznete v uživatelské příručce televizoru.

Většina televizorů provede nastavení automaticky, ale ujistěte se, zda je televizor naladěn na domácí transpondér služby freeSAT a nastavení satelitu je následující:

Frekvence transpondéru	11727
Polarizace.....	vertikální
Přenosová rychlost.....	28000
FEC.....	7/8
Norma DVB.....	DVB-S

Nastavte televizor na preferované hodnoty a spusťte standardní automatické ladění kanálů.

Zobrazí se zpráva (E-107-4), že služba je kódovaná.

To znamená, že CI+ modul a smart karta musejí být aktivované. Postupujte podle pokynů uvedených na obalu anebo zavolejte do našeho centra služeb zákazníkům na tel. číslo 222 999 900.

Nyní můžete plně využívat nabídku služeb freeSAT prostřednictvím satelitu!

NASTAVENÍ A AKTUALIZACE

Nastavení a aktualizace závisí na kompatibilitě televizoru s normou CI+. CI+ modul freeSAT je kompatibilní s verzí 1.2 a se všemi novějšími verzemi.

Televizor	Nastavení kanálů	Aktualizace seznamu kanálů	Aktualizace modulu
Kompatibilní s normou CI+ v1.3 a novějšími verzemi.	Váš profil a kanály ve službě freeSAT se po procesu ověření nastaví automaticky.	Seznam kanálů se neustále aktualizuje, abyste si mohli najít ten správný program. Aktualizovaný seznam kanálů je přístupný na webové stránce www.freesattv.tv .	Ovládací software CI+ modulu může být pravidelně nebo příležitostně aktualizovaný a mohou do něho být přidány nové funkce. Na využití těchto aktualizací je nutné do modulu načíst přímo přes satelit (OTA). Na obrazovce se objeví okno s výzvou na potvrzení instalace novější aktualizace. Postupujte podle pokynů v souladu s kompatibilitou rozhraní CI+ vašeho televizoru.
Kompatibilní s normou CI+ v1.2	Kanály musíte na televizoru nastavit manuálně.	Když vás služba freeSAT informuje o rozšíření nabídky kanálů, musíte je na televizoru naladit manuálně.	

VLASTNICKÉ PRÁVO

Získali jste balík s certifikovaným modulem, který poskytuje přístup ke službě freeSAT. Přístupová smart karta je určena pouze na osobní použití.

PIRÁTSTVÍ - VÝMĚNA KARTY

V případě takové úrovně pirátství, která by ovlivňovala poskytování služby freeSAT, si provozovatel služeb freeSAT vyhrazuje právo vyměnit všechny dotčené smart karty a deaktivovat nevrácené přístupové karty.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Modul byl vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Aby však správně fungoval, měli byste dodržovat určitá opatření.



Tento symbol na modulu zaručuje, že tento produkt splňuje požadavky evropských směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2009/125/ES, které se týkají bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a spotřeby energie.



Tento symbol znamená, že nefunkční elektronické zařízení musí být likvidováno samostatně a nesmí být mícháno s domovním odpadem. Za tímto účelem Evropská unie zavedla systém pro sběr a recyklaci, za který nesou odpovědnost konkrétní výrobci. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat chemické prvky, které mají zásadní význam pro jejich řádné fungování, ale v případě nesprávné manipulace nebo likvidace mohou mít škodlivý vliv na zdraví a životní prostředí. Proto staré zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Pokud chcete zařízení vrátit, zanešte ho do některé z našich prodejen anebo se obraťte na naše centrum služeb zákazníkům.

KONTAKT A POMOC

V případě problémů s CI+ modulem navštivte stránku **cz.freesattv.tv/ciplus** anebo zavolejte do našeho centra služeb zákazníkům na tel. číslo **222 999 900**.